








Qui trình kiểm tra

Số TT	1	2	3	4	5	6	7
Vị trí cầu nâng							
Kiểm tra	Các đèn (Vị trí ghế của lái xe) Gạt nước và rửa kính Gạt mưa kính chắn gió Còi Phanh đỗ Phanh Ly hợp Vô lăng Công tắc đèn báo mở cửa Đai ốc và bu lông trên thân xe Nắp thùng nhiên liệu Hệ thống treo Hệ thống chiếu sáng Lốp dự phòng	Khớp cầu	Dầu động cơ (Xả dầu) Dầu hộp số thường MT Dầu hộp số tự động ATF Cao su chắn bụi bán trục Thanh nối dẫn động lái Hộp thước lái thông thường Dầu trợ lực lái Má phanh trống Đường dầu Ống xả và hệ thống treo ống xả Đai ốc và bu lông (Phía dưới xe) Hệ thống treo Lọc dầu động cơ Nút xả dầu động cơ Thay mỡ (Tham khảo)	Vòng bi bánh xe Tháo bánh xe Lốp Phanh đĩa Phanh trống	Phanh bó Lắp dụng cụ thay dầu phanh	Thay dầu phanh Lắp bánh xe	Dầu động cơ (Đổ dầu) Nước làm mát động cơ Nắp két nước Đai dẫn động Các bu gi Ắc qui Dầu phanh Má phanh Dầu ly hợp Phần tử lọc gió Bộ lọc than hoạt tính Bệ đỡ trên của bộ giảm chấn trước. Nước rửa kính Vặn chặt lại các đai ốc của moayơ Hệ thống thông khí hộp trục khuỷu PCV Nước làm mát động cơ Hỗn hợp khí không tải Dầu hộp số tự động ATF Điều hoà không khí Dầu trợ lực lái Mức dầu động cơ Khe hở xu páp Lọc nhiên liệu

No.	8	9	10
Vị trí cầu nâng			
Kiểm tra	Kiểm tra lại công việc của bạn	Lau chùi dụng cụ Chăm sóc xe	Kiểm tra trên đường